

http://www.corega.co.jp/

# 安全のために

、 必ずお守りください





## 分解や改造をしない

本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。 火災や感電、けがの原因となります。



分解禁止

## 雷のときはケーブル類・機器類に さわらない

感電の原因となります。



雷のときは さわらない

## 異物は入れない 水は禁物

火災や感電の恐れがあります。水や異物を入れないように注意して ください。万一水や異物が入った場合は、電源プラグをコンセント から抜いてください。



異物厳禁

## 通風口はふさがない

内部に熱がこもり、火災の原因となります。



ふさがない

## 湿気やほこりの多いところ、油煙や 湯気のあたる場所には置かない

火災や感電の原因となります。



設置場所 注意

## 交流100Vの電源でお使いください

異なる電源電圧で使用すると火災や感電の原因となります。



電圧注意

## 電源ケーブルを傷つけない

火災や感電の原因となります。

電源ケーブルやプラグの取扱上の注意:

- ・加工しない、傷つけない。
- 重いものを載せない。
- ・暖房器具に近づけない、加熱しない。
- ・電源ケーブルをコンセントから抜くときは、必ずプラグを持って抜く。



傷つけない

## コンセントや配線器具の定格を超える 使い方はしない

たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因となります。



たこ足禁止

## 設置・移動のときは電源プラグを抜く

感雷の原因となります。



プラグを 抜け

# ご使用にあたってのお願い

## 次のような場所での使用や保管はしないでください

- ・直射日光の当たる場所
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・急激な温度変化のある場所(結露するような場所)
- ・湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所(湿度80%以下の環境でご使用ください)
- ・振動の激しい場所
- ・ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所(静電気障害の原因になります)
- ・腐食性ガスの発生する場所













本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。 部品が静電破壊する恐れがありますので、コネクターの接点部分、ポート、 部品などに素手で触れないで下さい。



## 取り扱いはていねいに

落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。





## お手入れについて

## 清掃するときは電源を切った状態で

誤動作の原因になります。



## 機器は、乾いた柔らかい布で拭く

汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤(中性)をしみこ ませ、堅く絞ったものでふき、乾いた柔らかい布で仕上げてください。







## お手入れには次のものは使わないでください

・石油・みがき粉・シンナー・ベンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん (化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書に従ってください。)




## はじめに

この度は、「corega CboX」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この取扱説明書は本製品を正しくご使用いただくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただくために、大切に保管していただきますようお願いします。

#### 内容物をご確認ください

本製品パッケージの内容は、下記の通りです。(下記以外に添付紙が同梱されている場合があります。)お買い上げ商品についてご確認いただき、万一不足するものがございましたらお手数ですが、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

·corega CboX 本体




専用ACアダプタ



・延長用電源ケーブル



・ユーティリティーCD(1枚)



・取扱説明書(本書:製品保証書もかねております)




・シリアル番号シール



取扱説明書について

本製品の取扱説明書の主な流れを説明します。



	はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1	1 製品概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1.1 各部の名称と機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1.2 使用環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1.3 準備 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2	2 インターネット公開するための準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2.1 ドメイン名の取得 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2.2 ルータの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3	3 機器の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	3.1 設置する前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	3.2 接続のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	3.3 コンパクトフラッシュカードのフォーマット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4	4 本体設定(基礎) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	4.1 本体へのログイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	4.2 インターネット公開するための設定 (DHIS 設定) · · · · · · ·	
5	5 本体詳細設定(応用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	5.1 TCP/IP 設定····································	
	5.2 DNS 設定····································	
	5.3 ROM パージョン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	5.4 CboX のリセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	5.5 プートディレイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	5.6 ユーザーホームページの設定&アクセスカウンタのリセット	
	5.7 ユーザー名&パスワードの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	5.8 時刻設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
6	6 ホームページの作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6.1 ユーティリティの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6.2 インストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6.3 先ずホームページを作ろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6.4 WebWizard の詳細説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 • • 31

6.5	UserPack の説明・・・・・・・・・・・36
付録	39
Α	IP 体系の違いについて・・・・・・・・・39
В	パソコンに設定されている DNS 設定の確認方法 ・・・・・・・・・・40
С	工場出荷時設定への初期化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
D	<b>製品仕様</b> · · · · · · · 41
E	<b>保証と修理について・・・・・・・・・・・・・・・・・</b> 41
F	ユーザサポート · · · · · · · · 41
G	CD-ROM 収録内の素材集について・・・・・・・・・・・42


## 1 製品概要

本製品は、ADSL/CATV 常時接続環境にて、プロバイダの用意するサーバを利用しなくても簡単に個人用ホームページを開設することを実現したサーバです。ホームページを作成するためには、本製品付属の WebWizard を利用することでホームページを作成したことがない方でも、簡単にホームページを作成できます。また、すでに市販のツールにて作成したホームページデータをお持ちの場合は、製品付属の UserPackを利用することで、本製品用のデータに変換することができます。


- ホームページ作成ツール(WebWizard) ホームページデータ変換ツール(UserPack)を標準添付
- ・ホームページ機能、チャット機能、掲示板機能、アクセス カウンタ機能
- ・ブロードバンドルータ (corega BAR SW-4P/BAR SW-4P Pro) のバーチャルサーバー機能により、ADSL/CATV 常時接続環境からのアクセスをサポート(ポート 80 固定)
- ・ドメイン名の解決に、操作性を考慮したダイナミック DNS 機能搭載

## 1.1 各部の名称と機能


#### (上面)



#### (側面)



#### (背面)



コンパクトフラッシュカードへの書き込み時に点灯しま す。

Status (緑)

パケットを受信すると点滅します。

Power(赤)

本体に電源が供給されているときに点灯します。

状態	Power(赤)	Status(緑)	CF(黄)
電源 ON	点灯	パケット	消灯
		受信で点滅	
アップロード	点滅	点滅	消灯
可能モード			
コンパクトフ	点灯	パケット	点灯
ラッシュカー		受信で点滅	
ドアクセス中			
エラー	点灯	点灯	点灯

#### テストスイッチ

本体の工場出荷時設定への初期化、アップロード可能モード(ホームページデータのアップロード、本体設定) コンパクトフラッシュフォーマットを行うときに使用します。

- ・本体の工場出荷時設定への初期化方法 付録「C 工場出荷時設定への初期化」を参照して ください。
- ・本体の工場出荷時設定への初期化とコンパクトフラッシュカードのフォーマットを同時に行う方法 付録「C 工場出荷時設定への初期化」を参照して ください。
- ・コンパクトフラッシュカードのフォーマット方法 「3.3 コンパクトフラッシュカードのフォーマット」を参照してください。
- ・アップロード可能モードへのモード変更方法 本製品の起動時にテストスイッチボタンを約4秒 間押し続けてください。

本体のランプの Power (赤) Status (緑)が点滅するとアップロード可能モードの状態です。 アップロード可能モードでホームページデータのアップロード及び本体設定が行えます。

LAN ポート (100BASE-TX/10BASE-T)

本製品と ADSL ルータとを UTP ケーブルで接続するための LAN ポート (RJ-45) です。

CF Card Slot

コンパクトフラッシュカード (別途、購入が必要です) を挿入します。

DC-IN

AC アダプタの DC プラグを接続するためのコネクターです。

## 1.2 使用環境

本製品は、次の使用環境に対応しています。

・接続環境

ADSL/CATV などを利用したインターネット常時接続環境

・付属ユーティリティ対応 OS

Windows98/Me/NT4.0/2000/XP(日本語版)

・対応プラウザ (本体設定及び参照用) Internt Explorer(Ver4.01以上)

Netscape(Ver4.6以上)

## 1.3 準備

本製品を使用するためには別途以下のものが必要です。

- ・コンパクトフラッシュカード (最大 256MB)
- ・ブロードバンドルータ

推奨品: corega BAR SW-4P Pro/corega BAR SW-4P

・UTP ケーブル (カテゴリー5:ストレート)

# 2 インターネット公開するための準備

#### 環境

本製品を使用される前にパソコンとプロードバンドルータ の設置及び設定が完了しており、メール及びインターネット が使用できる環境であることを確認してください。

【memo】作成したホームページをインターネットへ公開 しないで LAN 内 (ローカルでの使用)でご使用 の場合は本章の作業は必要ありません。

## 2.1 ドメイン名の取得

作成したホームページをインターネットへ公開するために はドメイン名の取得が必要です。

DHIS のサービス(http://www.dhis.org)を利用してドメイン名(例 cbox.net.dhis.org)の取得を行います。


(1)WWW ブラウザを起動してください。

次のいずれかの WWW ブラウザを用意してください。

- ·Microsoft Internet Explorer Ver.4.01以上
- ·Netscape Navigator Ver.4.6以上
- (2)アドレス欄に以下の URL を入力して「Enter」キーを押してください。

http://www.dhis.org/dhis/register.html

(3)下図のような登録フォームのページが表示されるので各項目の入力などを行ってください。



Desired Hostname under net.dhis.org:

ドメイン名(ホスト名)の以下の×の箇所にインターネット公開したい任意のサブドメイン名を半角英数字で入力してください。

「.net.dhis.org」は入力する必要はありません。

\*\*\*\*\*.net.dhis.org

サブドメイン名
ドメイン名

例えば、ドメイン名を「cbox.net.dhis.org」としたい場合は「cbox」と入力します。

【memo】既に使用されているドメイン名であった場合、 すべての項目の入力が完了後、「Submit Request」ボタンをクリックすると既に使用され いる旨のメッセージが表示されるので、この登 録フォームに戻って別のサブドメイン名を入力 してください。

Administrative Contact First and Last Names: ローマ字で氏名を入力してください。

Administrative Contact Email Address:

メールアドレスを入力してください。

本製品の本体設定に必要なメールが送信されてくるので、 必ず入力ミスの無いように、入力後に間違っていないか再 確認してください。

#### Country:

「Japan」と入力してください。

#### Operating System:

プルダウンメニューから「Other」を選択してください。

#### Architecture:

プルダウンメニューから「risc」を選択してください。

#### Authentication:

プルダウンメニューから「QRC」を選択してください。

Authn key(1 of 4)  $\sim$  (4 of 4):

空欄のままで、入力する必要はありません。

(4)すべての項目の入力が完了後、 の「Submit Request」 ボタンをクリックしてください。

「ドメイン名(ホスト名)は既に使用されている」等の エラーメッセージが表示されなければドメイン名の取得 作業は完了です(下記のメッセージ例を参照)

エラーメッセージが表示された場合はメッセージに従って、登録フォームに戻って入力し直してください。

#### 【ドメイン取得の成功時のメッセージ例】

Thank you for submitting your application for xxx.net.dhis.org. Your request has been recorded and will be processed as soon as possible. Please be patient and allow a day or two for registration to be completed. An email with the required configuration parameters will be sent to xxxxxxxxxx.xx.

上記メッセージの中で登録したドメイン名とメールアドレスを再確認してください。

#### 【メールの受信】

ドメイン名の取得作業の完了後、1~4日後ぐらいに以下のような内容のメールが届きます。

「4 本体設定(基礎)」で本体設定する際に必要ですのでメールの保存もしくは印刷などして保管してください。

#### (メール受信内容の1部分の例)

; DHIS(c) 1998-2001 Dynamic Host Information System Release 5.0 ; DHIS(c) 5.0 Client Configuration File

; HostName: cbox.net.dhis.org
:

; {

Host ID 12345

AuthP 15630798573667417837548498792935447140550292013715
AuthP 23303499545546216904506733299106811109911372573857

AuthQ 33554488015973513267290971811829192926684618132104 AuthQ 80486076012035293005307486555814656726939876028339

ISAddr 193.126.85.29

## 2.2 ルータの設定

作成したホームページをインターネットへ公開できるよう にルータの本体設定を行います。

なお、本書ではブロードバンドルータとして BAR SW-4P/BAR SW-4P Pro(推奨品)を使用して説明します。

【memo】他製品のブロードバンドルータをご使用になる 場合は、その製品のマニュアルをご参照になっ て以下のポート番号を CboX が使用できるよう にルータの設定をしてください。

(ポート番号)

- 80(TCP)
- · 123(UDP)
- · 58800(UDP)
- 53(UDP)

#### IP アドレス/DHCP の設定値

本書ではルータとパソコンの IP アドレスと DHCP 設定を以下 に設定したものとして説明します。

【ルータ (BAR SW-4P/BAR SW-4P Pro)の設定値】

LAN 側の IP アドレス: 192.168.1.1

DHCP:有効(使用する)

DHCP 開始アドレス: 192.168.1.11 DHCP 終了アドレス: 192.168.1.254

なお、この設定値は BAR SW-4P/BAR SW-4P Pro の工場 出荷時設定です。

#### 【パソコンの設定値】

DHCP:有効(IPアドレスを自動的に取得する)

#### バージョン確認

プロードバンドルータ BAR SW-4P/BAR SW-4P Pro 本体のファ ームウェアのバージョンを確認します。

- (1)WWW ブラウザーを起動してください。
- (2)アドレス欄にルータの IP アドレス(http://192.168.1.1) を入力して「Enter」キーを押してください。
- (3)ユーザー名に"root"と入力し「OK」ボタンをクリック してください。


ユーザー名とパスワードを変更されている場合は変更したものを入力してください。



(4)左側のフレームの「システム情報」をクリックしてくだ さい。

BAR SW-4P Pro の場合、"ファームウェアバージョン"が Ver1.10 以上であることを確認してください。

BAR SW-4P の場合、Ver1.20 以上であることを確認してください。



#### 【バージョンが古い場合】

BAR SW-4P Pro の場合、CboX に付属している CD-ROM 内の「BAR SW-4P Pro 」「ファームウェア」「Ver1.10」を使用してバージョンアップを行ってください。

また、BAR SW-4P の場合、「BAR SW-4P」 「ファーム ウェア」 「Ver1.20」を使用してパージョンアップを 行ってください。

バージョンアップ方法については以下の URL を参照してください。

http://www.corega.co.jp/support/download/router\_barfarm.htm

#### ルータの本体設定

ここでは、CboX の IP アドレスは工場出荷時の値 (192.168.1.9)を例に説明します。

特に変更する必要がない場合は、この IP アドレスで設定してください。

(1)左側のフレームの「アドバンスド設定」 「バーチャル・ サーバー」をクリックしてください。



(2) " バーチャル・サーバー " の設定を「有効」に変更し、「設定」ボタンをクリックしてください。

確認ページが表示され、バーチャル・サーバ機能が有効 になります。

設定は、正常に処理されました

(3)「追加」ボタンをクリックします。



- (4)以下の設定内容を入力して「設定」ボタンをクリックしてください。
  - ・バーチャルサーバー: 有効
  - ・ローカル IP: CboX の IP アドレス (192.168.1.9)
  - ・プロトコル : HTTP
  - ・開始 Port 番号:80
  - ・終了 Port 番号:80
  - ・サービスタイプ: TCP



- (5)「追加」ボタン((3)と同様)をクリックします。
- (6)以下の設定内容を入力して「設定」ボタンをクリックしてください。
  - ・バーチャルサーバー: 有効
  - ・ローカル IP: CboX の IP アドレス (192.168.1.9)
  - ・プロトコル:ユーザー定義
  - ・開始 Port 番号:58800 ・終了 Port 番号:58800
  - ・サービスタイプ: UDP



(7)設定した2つのポートの設定値が表示されます。



(8)左側のフレームの「アドバンスド設定」 「システム設定」をクリックし、"システム・リブート"の「実行」ボタンをクリックしてください。



(9)「OK」ボタンをクリックしてください。 ルータが再起動し、設定内容が有効になります。



## 3 機器の接続


## 3.1 設置する前に

#### 設置場所

本書冒頭の「安全のために」をよくお読みになり、正しい場 所に設置してください。

#### 電源

必ず付属の AC アダプターを使用し、AC100V のコンセントに接続してください。それ以外の AC アダプターやコンセントを使用すると、発熱による発火や感電の恐れがあります。なお、AC プラグ部が AC100V コンセントに接続する他の機器のじゃまになる場合は、付属の延長用電源ケーブルを接続してお使いください。



#### 起動と停止

AC アダプターの DC プラグを本体背面の DC IN に接続し、AC プラグを電源コンセントに差し込むと起動します。AC アダプターの AC プラグを電源コンセントから抜くと停止します。なお、電源を停止する前に本体の CF ランブ (黄)が消灯していることを確認してください。



- ・本製品には電源スイッチがありません。AC プラ グを電源コンセントに接続した時点で、電源が入 りますのでご注意ください。
- AC アダプターの AC プラグを電源コンセントに差し込んだまま DC プラグを抜かないでください。
   感電事故を引き起こす恐れがあります。

#### 推奨ケーブル


すべてのケーブルが機器間を接続するのに適切な長さであることを確認します。本製品とブロードパンドルータ(もしくはハブ)を接続するケーブルの長さは 100m 以内にしてください。

また、ケーブルは 100BASE-TX の場合はカテゴリー5 の UTP ケーブル(ストレートタイプ)、10BASE-T の場合はカテゴリー3 以上の UTP ケーブル(ストレートタイプ)を使用してください。

## 3.2 接続のしかた

本製品を接続する手順について説明します。

- (1)コンパクトフラッシュカード(別途、購入が必要です) を本製品の CF カードスロットに接続してください。
- (2)ルータの LAN 側のポートと本製品の LAN ポートを UTP ケーブル (ストレート) で接続してください。
- (3) 本製品の AC アダプターの DC プラグを本体背面の DC IN に接続し、AC プラグを電源コンセントに差し込んで起動 してください。



## 3.3 コンパクトフラッシュカードの フォーマット

本製品に使用するコンパクトフラッシュカード(別途、購入が必要です)のフォーマット方法を説明します。

フォーマット形式が違う可能性があるため、初めて使用する コンパクトフラッシュカードは必ずこのフォーマットを行ってください。

なお、このフォーマットを行うことによってコンパクトフラッシュカード内に保存されているデータはすべて消去されるので十分ご注意ください。

(1)必ず本製品の電源が停止していることを確認して、コンパクトフラッシュカードを本製品の背面のコネクタに接続してください。

【memo】コンパクトフラッシュカードの抜き差しは必ず 本製品の電源が停止している際に行ってくださ い。

> 本製品が起動している場合、ACアダプターのAC プラグを電源コンセントから抜いて停止させて からコンパクトフラッシュカードを接続してく ださい。

- (2)本製品の AC アダプターの DC ブラグを本体背面の DC IN に接続し、AC プラグを電源コンセントに差し込んで起動してください。
- (3)起動後、本製品の側面のテストスイッチを約13秒間押し続けてください。

本製品のランプの点灯が以下のように変化すればコンパ クトフラッシュカードのフォーマットは完了です。

状態	Power(赤)	Status(緑)	CF(黄)
通常	点灯	消灯	消灯

「 テストスイッチを押し続ける。

状態	Power(赤)	Status(緑)	CF(黄)
ホームページア ップロード可能	点滅	点滅	消灯
モード			

テストスイッチを押し始めてから約 13 秒後に フォーマットされる。

状態	Power(赤)	Status(緑)	CF(黄)
フォーマット中	点灯	点灯	点灯

状態	Power(赤)	Status(緑)	CF(黄)
ホームページア	点滅	点滅	消灯
ップロード可能 モード			

【memo】コンパクトフラッシュカードのフォーマット後、 本製品を通常のモードに戻したい場合は再度電 源を入れなおしてください。

> なお、電源を停止する前に本体の CF ランプ(黄) が消灯していることを確認してください。

## 4 本体設定(基礎)

## 4.1 本体へのログイン

本体設定するために以下の手順で本製品の設定画面にログインしてから各設定を行ってください。

【memo】推奨品のルータ(corega BAR SW-4P/BAR SW-4P Pro)以外のものを使用した場合、本製品とパソコンの IP アドレスの体系が違う可能性があります。IP アドレス体系が違うと、本製品とパソコンは通信できないため IP アドレス体系を変更する必要があります。付録「A IP 体系の違いについて」を参照して IPアドレス体系の確認及び変更を行って本製品とパソコンが通信できるようにしてください。

本体設定は WWW ブラウザから行います。

次のいずれかの WWW ブラウザを用意してください。

- ·Microsoft Internet Explorer Ver.4.01以上
- ·Netscape Navigator Ver.4.6以上
- (1)本製品の電源が停止していることを確認して、コンパクトフラッシュカードを本製品の背面のコネクタに接続してください。
  - 【memo】本製品が起動している場合、AC アダプターの AC プラグを電源コンセントから抜いて停止させて からコンパクトフラッシュカードを接続してく ださい。
- (2)本製品の AC アダプターの DC ブラグを本体背面の DC IN に接続し、AC プラグを電源コンセントに差し込んで起動 してください。
- (3)起動後、本製品の側面にあるテストスイッチボタンを約4 秒間押し続けてください。 本製品の Power(赤)と Status(緑)のランプが点滅し
- (4)WWV ブラウザを起動します。

始めます。

- (5) WWWブラウザのアドレス欄に"http://192.168.1.9/top.htm"を入力し、「Enter」キーを押してください。
  - 【memo】本製品のIPアドレスの工場出荷時設定は以下の設定になっています。

・IP アドレス: 192.168.1.9

本製品の IP アドレスを変更されたときは以下の×の箇所に変更した IP アドレスを入力してください。

·http://XXX.XXX.XXX.XXX/top.htm

(6)「管理者設定メニュー」をクリックしてください。



(7)以下のユーザー名とパスワードを入力してログインして ください。

なお、大文字小文字は区別されるのでご注意ください。

・ユーザー名: CboX ・パスワード: corega



【memo】本製品のユーザ名とパスワードの工場出荷時設定は以下の設定になっています。

・ユーザー名:CboX

・パスワード: corega

【memo】「パスワードを記憶する」にチェックを入れると次回からユーザー名及びパスワードが自動的に入力された状態で、パスワードの入力ダイアログボックスが表示されますが、セキュリティの観点からは、チェックを入れないで、運用されることをお勧めします。

(8)ログイン後、本体の各設定ができるようになります。


## 4.2 インターネット公開するための 設定 ( DHIS 設定 )

作成したホームページをインターネットへ公開できるよう に本製品の本体設定を行います。

【memo】作成したホームページをインターネットへ公開 しないで LAN 内(ローカルでの使用)でご使用 の場合はここで説明する本体設定は必要ありま せん。

また、本設定には「2.1 ドメイン名の取得」のドメイン名の取得完了後に届くメールの内容が必要になりますのでご準備ください。

- 【memo】メールが届くのはドメイン名の取得作業が完了 してから1~4日間ほど要します。
- (1)本体にログインしていなければ「4.1 本体へのログイン」を行ってください。
- (2)ネットワーク設定項目の " DHIS " をクリックしてくださ



(3)現在の設定値が表示されます。

"設定を変更する"をクリックしてください。



【memo】DHIS の設定を工場出荷時設定に戻したい場合は

"工場出荷時設定に戻す" "初期化"をクリックし、次の(6)に進んでください。

(4)「4.1 ドメイン名の取得」のドメイン名の取得後に届い たメールの内容を設定します。

なお、本書では以下のメールの一例を使用して説明しますが、設定する際は必ず届いたメールの値を入力してください。

【memo】メールが届くのはドメイン名の取得作業が完了 してから1~4日間ほど要します。

#### (メール受信内容の1部分の例)

### 

AuthP 23303499545546216904506733299106811109911372573857 AuthQ 33554488015973513267290971811829192926684618132104 AuthQ 80486076012035293005307486555814656726939876028339

ISAddr 193.126.85.29

#### ホスト ID:

例)12345

#### ドメイン名:

例)cbox.net.dhis.org

#### 公開暗号鍵(authp):

例)15630798573667417837548498792935447140550292013715

#### 公開暗号鍵(authp):

例) 23303499545546216904506733299106811109911372573857

#### 公開暗号鍵(authg):


例) 33554488015973513267290971811829192926684618132104

#### 公開暗号鍵(autha):

例) 80486076012035293005307486555814656726939876028339

#### サーバ IP アドレス:

- 例)193.126.85.29
- (5)全項目の入力が完了後、「設定更新」ボタンをクリックしてください。
- (6) "CboX リセット"をクリックしてください。



【memo】続けて、他の設定項目に移動したい場合は"管理者設定メニューに戻る"をクリックして設定変更等を行ってください。

(7)「リセット」ボタンをクリックしてください。 本製品が再起動し、設定内容が有効になります。



【memo】リセット後、再度、設定をやり直したい場合は、 (1)の項目からやり直してください。

## 5 本体詳細設定(応用)

本製品の本体設定の詳細な内容について説明します。

本体設定は WWW ブラウザから行います。

次のいずれかの WWW ブラウザを用意してください。

- ·Microsoft Internet Explorer Ver.4.01以上
- · Netscape Navigator Ver.4.6以上

## 5.1 TCP/IP 設定

- (1)本体にログインしていなければ「4.1 本体へのログイン」 を行ってください。
- (2)ネットワーク設定項目の " TCP/IP " をクリックしてくだ さい。



(3)現在の設定値が表示されます。

設定変更する場合は"設定を変更する"をクリックして ください。



【memo】TCP/IPの設定を工場出荷時設定に戻したい場合 は"工場出荷時設定に戻す" "初期化"をク リックし、次の(6)に進んでください。 (4)TCP/IP 関連項目の設定が行えます。



#### DHCP :

DHCP 機能を使用するかどうかを設定してください。 IP アドレス / サブネットマスク / ゲートウェイアドレス を自動で設定したい場合は「有効」を設定してください。 この時、DHCP サーバがネットワーク通信できる環境下に 必要です。

本書通りのルータの設定をされている場合は工場出荷時設定の「無効」から変更する必要はありません(「2.2 ルータの設定」の"IPアドレス/DHCPの設定"を参照)。

「無効」を選択した場合、IP アドレス / サブネットマスク / ゲートウェイアドレスを手動で設定してください。

工場出荷時設定は「無効」となっています。

#### IP アドレス:

DHCP機能が「無効」の場合、使用する環境下の IP アドレスを入力してください。

本書通りのルータの設定をされている場合は工場出荷時 設定から変更する必要はありません(「2.2 ルータの設 定」の"IPアドレス/DHCPの設定"を参照)。

工場出荷時設定は「192.168.1.9」となっています。

#### サブネットマスク:

DHCP 機能が「無効」の場合、使用する環境下のサブネットマスクを入力してください。

本書通りのルータの設定をされている場合は工場出荷時 設定から変更する必要はありません(「2.2 ルータの設 定」の"IPアドレス/DHCPの設定"を参照)。

工場出荷時設定は「255.255.255.0」となっています。

#### ゲートウェイアドレス:


DHCP 機能が「無効」の場合、使用する環境下のゲートウェイアドレスを入力してください。

本書通りのルータの設定をされている場合は工場出荷時 設定から変更する必要はありません(「2.2 ルータの設 定」の"IPアドレス/DHCPの設定"を参照)。

工場出荷時設定は「192.168.1.1」となっています。

(5)設定の入力が完了後、「設定更新」ボタンをクリックして ください。

(6) "CboX リセット"をクリックしてください。



【memo】他の設定項目に移動したい場合は"管理者設定 メニューに戻る"をクリックして設定変更等を 行ってください。

(7)「リセット」ボタンをクリックしてください。 本製品が再起動し、設定内容が有効になります。



【memo】リセット後、再度、設定をやり直したい場合は、 (1)の項目からやり直してください。


## 5.2 DNS 設定

- (1)本体にログインしていなければ「4.1 本体へのログイン」 を行ってください。
- (2)ネットワーク設定項目の" DNS "をクリックしてください。




(3)現在の設定値が表示されます。

設定変更したい場合は"設定を変更する"をクリックしてください。



【memo】DNS の設定を工場出荷時設定に戻したい場合は "工場出荷時設定に戻す" "初期化"をクリックし、次の(6)に進んでください。

#### (4) DNS 関連項目を設定できます。



プライマリ DNS サーバ IP / セカンダリ DNS サーバ IP: ホームページのチャット機能と掲示板機能を使用しない 場合は設定する必要はありません。

ホームページのチャット機能もしくは掲示板機能を使用しており、「5.8 時刻設定」の時刻の更新方法でタイムサーバ「自動 (NTP)」を使用する場合は以下の DHCP 設定によっては設定する必要があります。

#### 【DHCP 有効の場合】

本製品の「5.1 TCP/IP 設定」で DHCP を「有効 (使用する)」に設定されている場合は自動的に設定されるので設定する必要はありません。

但し、環境によっては自動設定されない場合があります。その際は、パソコンで DNS サーバの IP アドレスを確認して設定してください(付録の「B パソコンに設定されている DNS 設定の確認方法」を参照)、

なお、DNS サーバの IP アドレスを確認した結果、1つしかなかった場合は"ブライマリ DNS サーバ IP"にその IP アドレスを設定してください。

#### 【DHCP 無効の場合】


本製品の「5.1 TCP/IP設定」でDHCPを「無効(使用しない)」に設定されている場合は手動で入力する必要があります。"プライマリ DNS サーバ IP"、"セカンダリ DNS サーバ IP" に設定する IPアドレスは付録の「B パソコンに設定されている DNS 設定の確認方法」を参照してください。

なお、DNS サーバの IP アドレスを確認した結果、1つしかなかった場合は"ブライマリ DNS サーバ IP"にその IP アドレスを設定してください。

工場出荷時設定は「255.255.255.255(未設定)」となっています。

(5)設定の入力が完了後、「設定更新」ボタンをクリックしてください。

#### (6) "CboX リセット"をクリックしてください。



【memo】他の設定項目に移動したい場合は"管理者設定 メニューに戻る"をクリックして設定変更等を 行ってください。

(7)「リセット」ボタンをクリックしてください。

本製品が再起動し、設定内容が有効になります。



【memo】リセット後、再度、設定をやり直したい場合は、 (1)の項目からやり直してください。

## 5.3 ROM バージョン

- (1)本体にログインしていなければ「4.1 本体へのログイン」 を行ってください。
- (2)ハードウェア設定項目の "ROM バージョン"をクリックしてください。



(3)バージョン情報を確認できます。



フラッシュ ROM バージョン:

本製品のファームウェアバージョンが表示されます。

弊社は、改良のため予告なく、本製品のファームウェア のバージョンアップを行うことがあります。最新版のファームウェアは、弊社ホームページから入手することが できます。

#### EPROM バージョン:

本製品の EPROM バージョンが表示されます。 EPROM はアップデートできません。

- (4)他に本体設定など行わない場合は本製品を再起動してく ださい。
  - 【memo】他の設定項目に移動したい場合は"管理者設定 メニューに戻る"をクリックして設定変更等を 行ってください。

## 5.4 CboX のリセット

(1) "CboX 管理者設定メニュー"のハードウェア設定項目で "CboX のリセット"をクリックしてください。



(2)「リセット」ボタンをクリックしてください。 本製品が再起動し、他の項目で設定変更している場合は 設定内容が有効になります。



## 5.5 プートディレイ

- (1)本体にログインしていなければ「4.1 本体へのログイン」 を行ってください。
- (2)ハードウェア設定項目の"プートディレイ"をクリック してください。



(3)現在の設定値が表示されます。 設定変更したい場合は"設定を変更する"をクリックしてください。



(4) ブートディレイを設定できます。



ブートディレイ[秒]:

本製品の起動遅延時間について秒単位(0~240秒)で設


定できます。

スイッチングハブをご使用の場合に、スイッチングハブ によって電源投入後にすぐに通信が開始されない場合が あり、そのような場合に設定してください。

【memo】通常は変更する必要はありません。

工場出荷時設定は「0秒」となっています。


(5)設定の入力が完了後、「設定更新」ボタンをクリックして ください。設定が変更されます。




- (4)他に本体設定など行わない場合は本製品を再起動してく ださい。
  - 【memo】他の設定項目に移動したい場合は"管理者設定 メニューに戻る"をクリックして設定変更等を 行ってください。

## 5.6 ユーザーホームページの設定& アクヤスカウンタのリヤット

- (1)本体にログインしていなければ「4.1 本体へのログイン」を行ってください。
- (2) " ユーザーホームページの設定 & アクセスカウンタのリセット"をクリックしてください。



- (3)現在公開中のホームページの「アップロードファイル」 をパソコンへ転送したい場合は(4)へ進んでください。 アクセスカウンタをリセットしたい場合は(7)へ進んでください。
- (4) "現在公開中のホームページの「アップロードファイル」 をパソコンへ転送します。"をクリックしてください。



(5)「保存」ボタンをクリックして任意の場所に保存してください。

これでアップロードファイルの転送は完了です。

- 【memo】掲示板の過去ログなどは転送されないため、保管したい過去ログは作成したホームページの掲示板の過去ログ画面から対象のログ上で右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して取得してください。
- 【memo】"アップロードファイル (PAC 形式 )"について

は「6.4 WebWizard の詳細説明」の(10)の項目を参照してください。


続けて、アクセスカウンタのリセットを行いたい場合は 次の(7)へ進んでください。



- (6)他に本体設定など行わない場合は本製品を再起動してく ださい。
  - 【memo】他の設定項目に移動したい場合は"管理者設定 メニューに戻る"をクリックして設定変更等を 行ってください。
- (7)「クリア」ボタンをクリックしてください。



(8)これでアクセスカウンタのリセットは完了です。



- (9)他に本体設定など行わない場合は本製品を再起動してく ださい。
  - 【memo】他の設定項目に移動したい場合は"管理者設定 メニューに戻る"をクリックして設定変更等を 行ってください。

## 5.7 ユーザー名&パスワードの設定

- (1)本体にログインしていなければ「4.1 本体へのログイン」 を行ってください。
- (2) " ユーザー名&パスワードの設定 " をクリックしてください。



(3)本製品へのログインするユーザー名とパスワードを変更できます。



ユーザー名とパスワードは 4 文字以上 15 文字以内の半角英数字を使用することができます。

また、ユーザー名とパスワードは大文字小文字を区別するの でご注意ください。

#### 【ユーザー名を変更する場合】


の"ユーザー名"の部分に新たに設定するユーザー名を入力し、 の旧パスワードの部分に現在のパスワードを入力してください。

#### 【パスワードを変更する場合】

の旧パスワードに現在のパスワードを入力し、 の 新パスワードと の新パスワード(再入力)に新たに 設定するパスワードを入力してください。

工場出荷時設定は「ユーザー名:CboX」「パスワード:corega」となっております。

- (4)設定の入力が完了後、「設定更新」ボタンをクリックして ください。
- (5)これで、ユーザー名とパスワードの設定変更は完了です。



- (6)他に本体設定など行わない場合は本製品を再起動してく ださい。
  - 【memo】他の設定項目に移動したい場合は"管理者設定 メニューに戻る"をクリックして設定変更等を 行ってください。

## 5.8 時刻設定

作成するホームページにてチャット機能と掲示板機能を使用しない場合は設定する必要はありません。

チャット機能もしくは掲示板機能を使用し、その日時を表示 したい場合は設定してください。

- (1)本体にログインしていなければ「4.1 本体へのログイン」 を行ってください。
- (2) " 時刻設定 " をクリックしてください。



- (3)時刻の更新方法を設定できます。
  - の"更新方法"にて「自動(NTP)」を選択した場合は (4)へ、「手動」を選択した場合は(8)へ進んでください。

工場出荷時設定は「自動 (NTP)」となっております。



- (4)「自動 (NTP)」を選択した場合は以下の設定を行ってください。
  - 【memo】「自動(NTP)」を選択すると自動的にインターネット上のタイムサーバ(NTP)から時刻の情報を取得して本製品の時刻更新をします。
    - なお、事前に「5.2 DNS 設定」の設定をする必要があります。



#### タイムゾーン:

工場出荷時設定の「(GMT +09:00)大阪、札幌、東京」のままで設定を変更する必要はありません。

#### NTP サーバ:

工場出荷時設定のタイムサーバと違うタイムサーバを使用する場合はそのドメイン名を入力してください。

工場出荷時設定は「clock.nc.fukuoka-u.ac.jp」となっております。

なお、時刻が設定されないときは NTP サーバに障害が起きている可能性があるため以下の NTP サーバのドメイン 名を設定してください。

clock.kpix.org

- (5)設定の入力が完了後、「更新」ボタンをクリックしてください。
- (6) "CboX リセット"をクリックしてください。



【memo】他の設定項目に移動したい場合は"管理者設定 メニューに戻る"をクリックして設定変更等を 行ってください。

(7)「リセット」ボタンをクリックしてください。 本製品が再起動し、設定内容が有効になります。



(8)「手動」を選択した場合は以下の設定を行ってください。 なお、「手動」の場合はホームページの作成が完了し、そ のデータを本製品に転送してから設定してください。 【memo】本設定はパソコンの時計情報を利用するため事 前にパソコンの日時を確認してください。



#### 日付:

「日付表示」ボタンをクリックしてください。

#### 時刻:

「時刻表示」ボタンをクリックしてください。

(9)設定完了後、「更新」ボタンをクリックしてください。

#### (10)時刻の設定は完了です。



(11)本製品を再起動してください。

設定した日時がカウントされ始めます。

【memo】なんらかの理由(再編集したホームページデータを本製品に転送するときなど)で再度、本製品を再起動した場合は、日時が最初に設定した値に戻るため、必ず時刻を設定し直してください。

## 6 ホームページの作成

## 6.1 ユーティリティの概要

付属 CD-ROM に収録されているユーティリティについて説明します。

ユーティリティ名	用途
WebWizard	本製品用のホームページ作成
	及び本製品へデータ転送する
	のに使用します。
UserPack	Microsoft 製 FrontPage もし
	くは IBM 製ホームページビル
	ダーで作成したホームページ
	データから独自ファイル(ア
	ップロードファイル)を作成
	し、本製品にデータ転送する
	のに使用します。
UnPackHP	アップロードファイルデータ
	(PAC 形式)を Microsoft 製
	FrontPage もしくは IBM 製ホ
	ームページビルダーで編集で
	きるようにデータ変換するの
	に使用します。

【memo】ユーティリティの対応 OS は以下の通りです。

・Microsoft Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP(日本語版)

## 6.2 インストール

ユーティリティのインストール方法について説明します。 このインストールによって"WebWizard"と"UserPack"、 "UnPackHP"のユーティリティがパソコンにインストールされます。

【memo】 "UnPackHP.exe"はWindows のプログラムのメニュー内に表示されません。ユーティリティをインストールしたフォルダ内にあります。

- (1)付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入してください。
- (2) CD-ROM 内の「CboX」「ユーティリティ」「Setup.exe」を実行してください。
- (3)インストールウィザードが起動するので、「次へ」をクリックしてください。



(4)内容をご一読の上、使用許諾内容に同意いただける場合は「はい」をクリックしてください。



(5)インストール先の選択画面が表示されます。インストール先のフォルダに問題がなければ「次へ」をクリックしてください。インストールが開始されます。



(6)インストール完了の画面が表示されるので、「完了」をクリックしてください。これでインストールは完了です。



【memo】ユーティリティをアンインストールしたい場合 は Windows の「スタート」 「プログラム」 「corega」 「CboX」 「Uninstall CboX」を 実行してください。

## 6.3 先ずホームページを作ろう

ここでは先ず簡単な内容のホームページを WebWizard で作成し、作成したホームページを LAN 環境内(ローカル環境)で関 管するまでを説明します。

【memo】事前にコンパクトフラッシュカードのフォーマットを行ってください。

フォーマット形式が違う可能性があるため、初めて使用するコンパクトフラッシュカードは必ず「3.3 コンパクトフラッシュカードのフォーマット」を行ってください。


- (1)Windows の「スタート」 「プログラム」 「corega」 「CboX」 「WebWizard」を指定して、ホームページを作 成するユーティリティ WebWizard を起動してください。
- (2) "新規に作成する"にチェックが入っていることを確認し、「検索」ボタンをクリックして作成するホームページファイルの保存先とファイル名を指定して保存してください。
  - 【memo】工場出荷時のファイル名は "CboX.hws"となっております。なお、ファイル名には半角英数字のみ使用できます。



(3)「次へ」をクリックしてください。

(4)ホームページのメインページの情報を入力するウィザー ド画面が表示されます。

ここでは以下の ~ の選択及び入力をしてください。 【memo】なお、本章ではこのウィザード画面で作成する ホームページのメインページのみ作成して説明 します。



#### テンプレートをお選びください:

ブルダウンメニューの 10 種類のテンプレートから選んでください。

なお、本章の説明では"002:シンプル (タイトル背景を 薄紫)"を選択します。

ページタイトルを入力してください (32 文字以内): 32 文字以内でホームページのタイトルを入力してください.

【memo】位置の調整などでタイトルの先頭にスペースを 入れる場合は、全角のスペースを入れてくださ い。半角のスペースを入力しても反映されませ ん。

なお、本章の説明では "corega CboX "と入力します。

ホームページの説明、記事、ニュースなどをお書きください (4000 文字程度):

4000 文字程度以内でホームページの説明などを入力してください。

【memo】位置の調整や説明などで文章の先頭にスペース を入れる場合は、全角のスペースを入れてくだ さい。半角のスペースを入力しても反映されま せん。

なお、本章の説明では"はじめてのホームページ作成" と入力します。

(5)本章の説明ではホームページのサブ画面は作成しないので何も変更せずに「次へ」をクリックしてください。



(6)同様に何も変更せずに「次へ」をクリックしてください。 これでホームページのデータ作成は完了です。



(7)次に、作成したホームページのデータを本製品に転送します。


本製品をネットワークに接続し、アップロード可能モー ドにしてください。

【memo】本製品を起動し(コンパクトフラッシュカードが接続されていること)本体の側面のテストスイッチを約4秒間押し続けてください。本体のランプのPower(赤) Status(緑)が点滅するとアップロード可能モードの状態です。アップロード可能モードになったら直ぐにテストスイッチボタンを離してください。

(8) の"ネットワークを経由してホームページを更新する" にチェックが入っていることを確認し、 に本製品の IP アドレス"192.168.1.9"が入っていることを確認してく ださい。本製品の IP アドレスを変更した場合は変更した IP アドレスを入力してください。



- (9)「更新」ボタンをクリックしてください。
- (10)「OK」ボタンをクリックしてください。



- (11)本体へログインするための以下のユーザー名とパスワードを入力して「OK」ボタンをクリックしてください。 本製品へホームページデータがデータ転送されます。
  - ・ユーザー名: CboX
  - ・パスワード: corega

本体設定で設定を変更した場合は変更したものを入力 してください。



(12) "ホームページの更新が完了しました。ブラウザにてご確認ください。"のメッセージが表示されたら「完了」ボタンをクリックしてください。



(13) "WebWizard を終了しますか?"のメッセージ画面では「はい」をクリックしてください。



- (14)次に作成したホームページを LAN 環境内(ローカル環境) で閲覧してみましょう。
- (15) WWW ブラウザを起動します。
- (16)アドレス欄に http://192.168.1.9 と入力し Enter キーを押してください。

本製品の IP アドレスを変更している場合は変更した IP アドレスを入力してください。

- (17)作成したホームページが表示されるか確認してください。
- 【memo】第3者にインターネット経由で自分の作成したホームページを閲覧してもらうには「2.1 ドメイン名の取得」で登録したドメイン名にアクセスしてもらいます。

WWW ブラウザのアドレス欄に以下のように入力してもらってください。

http://xxxx.net.dhis.org

**xxx** が「2.1 ドメイン名の取得」で取得したサブドメイン名です。

なお、同じ LAN 内に本製品があるためお客様自身の パソコンからはドメイン名を指定して閲覧することはできません。



## 6.4 WebWizard の詳細説明

本製品用のホームページ作成ユーティリティ WebWizard の詳 細な説明をします。

【memo】事前にコンパクトフラッシュカードのフォーマ ットを行ってください。

> フォーマット形式が違う可能性があるため、初 めて使用するコンパクトフラッシュカードは必 ず「3.3 コンパクトフラッシュカードのフォー マット」を行ってください。

- (1)Windows の「スタート」 「プログラム」 r corega i 「CboX」 「WebWizard」を指定して、ホームページを作 成するユーティリティ WebWizard を起動してください。
- (2) ~ の選択が完了後、「次へ」をクリックしてください。



#### 新規に作成する:

ホームページのデータを新規で作成する場合に選んでく ださい。

#### 既存ホームページの編集:

既に WebWizard にて作成したホームページのデータがパ ソコンに保存されており、そのデータを再編集する場合 に選んでください。

#### 大きな JPEG ファイルは再圧縮する:

大きなデータサイズの JPEG を再圧縮する機能です。 通常はチェックを入れてください。 なお、デフォルトはチェックが入っています。

#### 検索ボタン:

ホームページデータを新規作成する場合は「検索」ボタ ンをクリックしてデータの保存先とファイル名(デフォ ルトファイル名は CboX.hws となっています)を指定して ください。

【memo】ファイル名には半角英数字のみ使用できます。

既存の WebWizard のデータを再編集する場合は「検索」 ボタンをクリックして編集するファイル(xxxx.hws)を 指定してください。

この場合、ホームページデータが上書きされるので、前 回のデータを残しておきたい場合は事前にホームページ データがあるフォルダを別保存してください。

- (3)ホームページのメインページの情報を入力するウィザー ド画面です。ビュー画面を参照しながら設定してくださ ١١.
  - の入力及び選択が完了後、「次へ」をクリックして ください。
  - 【memo】入力する項目で位置の調整などで先頭にスペー スを入れる場合は、全角のスペースを入れてく ださい。半角のスペースを入力しても反映され ません。



プルダウンメニューの10種類のテンプレートから選んで ください。

ページタイトルを入力してください(32文字以内): 32 文字以内でホームページのタイトルを入力してくださ 610

### 文字サイズ:

プルダウンメニューからホームページのタイトルの文字 の大きさを選択してください。

ホームページの説明、記事、ニュースなどをお書きくださ い(4000 文字程度):

4000 文字程度以内でホームページの説明などを入力して ください。

#### アクセスカウンタの表示 (32 文字以内):

ホームページにアクセスされた回数を表示できます。 右の欄に32文字以内でアクセスカウンタの表示名を入力 してください。

#### チャットの利用 (32 文字以内):

チャット機能を使用できます。

右の欄に32文字以内でチャットの入り口のタイトルを入力してください。

【memo】 チャット機能を使用する場合は作成したホーム ページデータを本製品に転送してから、本体設 定の「5.2 DNS 設定」「5.8 時刻設定」を行って ください。

#### 掲示板の利用(32文字以内):

掲示板機能を使用できます。

右の欄に32文字以内で掲示板の入り口のタイトルを入力してください。

- 【memo】掲示板機能を使用する場合は作成したホームページデータを本製品に転送してから、本体設定の「5.2 DNS設定」「5.8 時刻設定」を行ってください。
- 【memo】掲示板のログの消し方は作成したホームページ の掲示板の管理者用の画面で削除することがで きます。また、掲示板に投稿した方が自分で投 稿した掲示板を削除する場合は掲示板の画面で 削除することができます。

#### Mail アドレスの表示 (64 文字以内):

ホームページを閲覧した方が右の欄に入力したメールア ドレス宛にメールを送信することができます。

右の欄に64文字以内で受信先のメールアドレスを必ず左詰で入力してください。

#### 背景、文字などの色を設定:

メインページの背景や文字などの色を設定できます。 色の設定を変更したい場合は「色の設定」ボタンをクリックしてください。



画像を貼り付ける場合にはファイルを指定してください: メインページの背景に画像を貼り付けることができます。 画像を貼り付けたい場合は「検索」ボタンをクリックし て画像ファイルを指定してください。

【memo】貼り付けられる画像データはファイル名が半角 英数字のもののみです。

【memo】付属 CD-ROM 内の "素材集"のフォルダ内に画像が収録されてます。

#### タイル状に敷き詰める:

で貼り付けた画像をメインページにタイル状に敷き詰めることができます。

- (4)ホームページのサブ画面の共通な情報を入力するウィザード画面です。ビュー画面を参照しながら設定してください。
  - ~ の入力及び選択が完了後、「次へ」をクリックしてください。



サブ画面数を入力してください(20画面以内): 20画面以内で作成するサブ画面数を入力してください。

サブ画面タイトル文字のサイズを選択してください: ブルダウンメニューからサブ画面のタイトルの文字サイ ズを選択してください。

背景、タイトル文字などの色を設定してください: サブ画面の背景やタイトル文字などの色を設定できます。

色の設定を変更したい場合は「色の設定」ボタンをクリックしてください。



- 「色の設定」ボタンを クリックするとポッ プアップする画面

画像を貼り付ける場合にはファイルを指定してください: サブ画面の背景に画像を貼り付けることができます。

画像を貼り付けたい場合は「検索」ボタンをクリックし て画像ファイルを指定してください。

【memo】貼り付けられる画像データはファイル名が半角 英数字のもののみです。

【memo】付属 CD-ROM 内の " 素材集 " のフォルダ内に画像 が収録されてます。

#### タイル状に敷き詰める:

で貼り付けた画像をサブ画面にタイル状に敷き詰めることができます。

- (5)ホームページのサブ画面の情報を入力するウィザード画面です。ビュー画面を参照しながら設定してください。
  - ~ の入力及び選択が完了後、「編集」ボタンをクリックしてください。

【memo】入力する項目で位置の調整などで先頭にスペースを入れる場合は、全角のスペースを入れてください。半角のスペースを入力しても反映されません。



サブ画面のタイトルを入力 (16 文字以内):

16 文字以内でサブ画面のタイトルを入力してください。

#### サブ画面の種類を選択:

プルダウンメニューからサブ画面の種類を選択してください。

サブ画面種類	用途
画像有リスト	画像と詳細な情報を付けられる
	ページを作成できます。
画像無しリスト	画像は表示せずに画像ファイル
	名とコメントのページを作成で
	きます。
サムネイル	画像のみのページを作成できま
	す。
画像付リンク	URL リンク画像のページを作成
	できます。
文字リンク	URL リンクとコメントのページ
	を作成できます。
自由帳	ページ説明のみのページを作成
	できます。


(6)ホームページの各サブ画面の情報を入力するウィザード 画面です。

ここではサブ画面の種類として「画像有りリスト」を選択した場合の説明をします。 ビュー画面を参照しながら入力してください。

の入力が完了後、画像を新規で追加する場合は下段の 空欄をクリックし「編集」ボタンをクリックしてくださ い。

【memo】入力する項目で位置の調整などで先頭にスペースを入れる場合は、全角のスペースを入れてく


ださい。半角のスペースを入力しても反映され ません。



このページの説明などをお書きください(4000文字程度): 4000文字程度以内でこのサブ画面のページの説明などを 入力してください。

- (7)サブ画面「画像有りリスト」の画像の詳細な情報を入力 するウィザード画面です。
  - ~ の入力及び選択が完了後、「OK」ボタンをクリックしてください。

【memo】入力する項目で位置の調整などで先頭にスペースを入れる場合は、全角のスペースを入れてください。半角のスペースを入力しても反映されません。



#### 画像ファイル名称:

「検索」ボタンをクリックしてサブ画面に貼り付ける画像ファイルを指定してください。

【memo】貼り付けられる画像データはファイル名が半角 英数字のもののみです。

【memo】付属 CD-ROM 内の "素材集"のフォルダ内に画像が収録されてます。

#### タイトル (128 文字以内):

128 文字以内で画像のタイトルなどを入力してください。

#### 説明/コメントなど(128文字以内):

128 文字以内で画像の説明やコメントなどを入力してください。

#### 撮影記録(128文字以内):

128 文字以内で画像の撮影記録についてなどを入力して ください。

#### 備考 (128 文字以内):

128 文字以内で備考などを入力してください。

(8)作成したサブ画面をピュー画面で参照してください。 問題なければ、下図の画面で「次へ」をクリックしてく ださい。



- (9)作成したホームページデータを転送する方法を選択してください。
  - "ネットワークを経由してホームページを更新する"の場合は(10)に進んでください。
  - "このパソコンに接続したCF内のホームページを直接更新する"の場合は(14)に進んでください。
  - 【memo】 ネットワーク経由してホームページを更新する場合、ホームページのデータサイズが大きいとパソコンにコンパクトフラッシュカードを接続しての直接更新の場合と比べて更新するのに時間がかかる場合があります。



- (10)本製品をネットワークに接続し、アップロード可能モードにしてください。
  - と の入力及び選択が完了後、「更新」ボタンをクリックしてください。
  - 【memo】本製品を起動し(コンパクトフラッシュカードが接続されていること)本体の側面のテストスイッチを約4秒間押し続けてください。本体のランプのPower(赤) Status(緑)が点滅するとアップロード可能モードの状態です。アップロード可能モードになったら直ぐにテストスイッチボタンを離してください。



#### 本製品の IP アドレス:

本製品の IP アドレスを入力してください。

更新後に CboX 内のアップロードファイルを削除する:

チェックを入れない場合は、" アップロードファイル ( PAC 形式 )" は削除されずにコンパクトフラッシュカード内に残ります。

この場合、コンパクトフラッシュカードに書き込まれるデータサイズは削除する場合と比べて約 2 倍ぐらいになります。

なお、デフォルトはチェックが入っています。

#### 【アップロードファイルについて】

例えば、パソコンにホームページデータが無くなって 再編集したい場合、コンパクトフラッシュカード内に "アップロードファイル"があれば以下の方法で再編 集することが可能です。

1.本製品から"アップロードファイル (PAC 形式)" をパソコンに転送する。

転送方法については「5.6 ユーザーホームページ の設定&アクセスカウンタのリセット」を参照してください。



2 .ユーティリティをインストールしたフォルダ内に あるファイル復元ツール(unPackHP.exe)を転送 してきた"アップロードファイル(xxx.pac とい うファイル名/PAC 形式データ)"が保存されて いるディレクトリ内にコピーして、unPackHP.exe を実行する。そのディレクトリ内で"アップロー ドファイル"がデータ変換されます。



3. WebWizard では編集できないデータのため Microsoft 製のFrontPage もしくは IBM 製のホームページビルダーのホームページ作成ソフトに て再編集する(別途、購入が必要です)。 なお、一部機能が使用できない場合があります。



4 . 付属 CD-ROM 内にある UserPack で本製品にホームページデータを転送する。

転送方法については「6.5 UserPack の説明」を 参照してください。

- (11)ホームページ作成結果画面で、作成結果に問題がなければ「OK」をクリックしてください。
- (12)本体へログインするための以下のユーザー名とパスワードを入力して「OK」ボタンをクリックしてください。 本製品へホームページデータがデータ転送されます。
  - ・ユーザー名: CboX
  - ・パスワード: corega

本体設定で設定を変更した場合は変更したものを入力してください。



(13) "ホームページの更新が完了しました。ブラウザにてご確認ください。"のメッセージが表示されたら「完了」ボタンをクリックし、(17)へ進んでください。



(14)コンパクトフラッシュカードをパソコンに接続された コンパクトフラッシュリーダー等に挿入してください。 と の選択が完了後、「更新」ボタンをクリックして ください。



CF内の"HOMEPAGE"ディレクトリを指定し更新を実行してください:

「検索」ボタンをクリックしてコンパクトフラッシュカードのドライブの"HOMEPAGE"フォルダを選択してください。

"HOMEPAGE"フォルダがない場合は新規に作成されます。

更新後に、CF内のアップロードファイルを削除する: チェックを入れない場合は、"アップロードファイル(PAC 形式)"は削除されずにコンパクトフラッシュカード内に 残ります。

この場合、コンパクトフラッシュカードに書き込まれる データサイズは削除する場合と約2倍ぐらいになります。 なお、デフォルトはチェックが入っています。

- 【memo】"アップロードファイル(PAC 形式)"については(10)の"アップロードファイルについて"の項目を参照してください。
- (15)ホームページ作成結果画面で、作成結果に問題がなければ「OK」をクリックしてください。

コンパクトフラッシュカードにホームページデータが 書き込まれます。 (16) "ホームページの更新が終了しました。ホームページの作成結果に問題がなければ、CFのアクセスが終了している事を確認し、CFを CboX に戻して CboX の電源を入れてください。"のメッセージが表示されたら「完了」ボタンをクリックしてください。



(17) "WebWizard を終了しますか?"のメッセージ画面では「はい」をクリックしてWebWizardを終了してください。



## 6.5 UserPack の説明

UserPack ユーティリティは Microsoft 製 Front Page もしくは IBM 製ホームページピルダーで作成したホームページデータ から独自ファイル (アップロードファイル)を作成し、本製品にデータ転送するのに使用します。

【memo】一部、使用できない機能があります(チャット、 掲示板、アクセスカウンタ、CGI を使用する機 能など)。

本ユーティリティの使用方法について説明します。


【memo】事前にコンパクトフラッシュカードのフォーマットを行ってください。

フォーマット形式が違う可能性があるため、使用するコンパクトフラッシュカードで本製品に初めて使用する場合は必ず「3.3 コンパクトフラッシュカードのフォーマット」を行ってください。

- (1)Windows の「スタート」 「プログラム」 「corega」 「CboX」 「UserPack」を指定して、UserPack ユーティ リティを起動してください。
- (2) 本製品にデータ転送する方法について の "ネットワークを経由してホームページを更新する。"を選択する場合は(3)に進んでください。 の "このパソコンに接続した CF 内のホームページを直接更新する。"を選択する場合は (7)に進んでください。
- 【memo】ネットワーク経由してホームページを更新する場合、ホームページのデータサイズが大きいとパソコンにコンパクトフラッシュカードを接続しての直接更新の場合と比べて更新するのに時間がかかる場合があります。



(3) ~ について指定してください。



「検索」ボタンをクリックし、作成したホームページ データ内の"index.htm"ファイルを指定してください。



「検索」ボタンをクリックして、本製品へデータ転送 するための"アップロードファイル(PAC 形式)"を作 成するディレクトリとファイル名(デフォルトのファ イル名は CboX.pac です)を指定してください。



本製品をネットワークに接続し、アップロード可能モードにしてください。

"更新後に CboX 内アップロードファイルを削除する"のチェックボックスについては以下を参照してください。

本製品の IP アドレスを入力し、「更新」ボタンをクリックしてください。

- 【memo】本製品を起動し(コンパクトフラッシュカードが接続されていること)本体の側面のテストスイッチを約4秒間押し続けてください。本体のランプのPower(赤) Status(緑)が点滅するとアップロード可能モードの状態です。アップロード可能モードになったら直ぐにテストスイッチボタンを離してください。
- 【memo】"更新後に CboX 内のアップロードファイルを削除する"にチェックを入れない場合は、"アップロードファイル (PAC 形式)"は削除されずにコンパクトフラッシュカード内に残ります。この場合、コンパクトフラッシュカードに書き込まれるデータサイズは削除する場合と比べて約2倍ぐらいになります。なお、デフォルトはチェックが入っています。

【アップロードファイルについて】 例えば、パソコンにホームページデータが無くなっ て再編集したい場合、コンパクトフラッシュカード 内に " アップロードファイル " があれば以下の方法 で再編集することが可能です。

1 .本製品から"アップロードファイル(PAC 形式)" をパソコンに転送する。 転送方法については「5.6 ユーザーホームページの設定&アクセスカウンタのリセット」を参



照してください。

2 . ユーティリティをインストールしたフォルダ内 にあるファイル復元ツール (unPackHP.exe)を 転送してきた"アップロードファイル(xxx.pac というファイル名 / PAC 形式データ)"が保存されているディレクトリ内にコピーして、 unPackHP.exeを実行する。そのディレクトリ内 で"アップロードファイル"がデータ変換され ます。




- Microsoft 製の FrontPage もしくは IBM 製のホームページビルダーのホームページ作成ソフトにて再編集してください。
- (4)ホームページ作成結果画面で、作成結果に問題がなければ「OK」をクリックしてください。
- (5)本体へログインするための以下のユーザー名とパスワードを入力して「OK」ボタンをクリックしてください。 本製品へホームページデータがデータ転送されます。
  - ・ユーザー名:CboX

・パスワード : corega


本体設定で設定を変更した場合は変更したものを入力してください。



(6) "ホームページの更新が完了しました。ブラウザにてご確認ください。"のメッセージが表示されたら「終了」ボタンをクリックして本ユーティリティを終了してください。



(7) コンパクトフラッシュカードをパソコンに接続されたコ ンパクトフラッシュリーダー等に挿入してから、 ~ について指定してください。



「検索」ボタンをクリックし、作成したホームページ データ内の"index.htm"ファイルを指定してください。




「検索」ボタンをクリックして、コンパクトフラッシュカード内で"アップロードファイル(PAC形式)"を 作成するディレクトリとファイル名(デフォルトのファイル名はCboX.pacです)を指定してください。



"更新後に CF 内アップロードファイルを削除する"の チェックボックスについては(3)の の内容を参照し てください。「更新」ボタンをクリックしてください。

- (8)ホームページ作成結果画面で、作成結果に問題がなければ「OK」をクリックしてください。
  - コンパクトフラッシュカードにホームページデータが書 き込まれます。
- (9) "ホームページの更新が終了しました。ホームページの 作成結果に問題がなければCFのアクセスが終了している 事を確認し、CFをCboXに戻して電源を入れてください。" のメッセージが表示されたら、「終了」ボタンをクリック して本ユーティリティを終了してください。



# 付録

## A IP体系の違いについて

本製品を使用する際に、プロードパンドルータと TCP/IP 通信を行う必要があります。この場合に、使用しているプロードパンドルータが推奨品(corega BAR SW-4P Pro/corega BAR SW-4P)の場合は、本製品とプロードパンドルータが工場出荷時設定であれば、IP アドレスの設定を変更する必要がなくTCP/IP 通信が行えますが、推奨品以外の製品を使用している場合は、本製品と IP 体系が異なる場合があります。このような場合には、本製品及びパソコンの IP アドレスを変更する必要があります。なお、IP アドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイアドレスを以後、IP/SM/GW と省略して表記する部分がありますので、読み換えてください。

1.パソコンと本製品の通信が行えないときには、先ずはじめ にパソコンの IP アドレスを確認してください。通常、 ADSL/CATV 環境ですでにインターネットに接続している場 合は、DHCP にてプロードパンドルータから IP アドレスを 取得しています。

推奨品 (corega BAR SW-4P Pro/corega BAR SW-4P) の場合デフォルト設定では、「192.168.1.11~192.168.1.254」の範囲で IP アドレスを提供します。推奨品を使用した環境で、DHCP にて IP アドレスを取得した場合は、下記のようになります。

#### 【Windows98/Me を使用している場合】

「スタート」「ファイル名を指定して実行」で、「winipcfg」と入力して「OK」をクリックしてください。



#### 【WindowsNT4.0/2000/XP を使用している場合】

「コマンドプロンプト」を起動し、「ipconfig」と入力して 実行してください。



#### 本製品のデフォルト設定は、

「IP=192.168.1.9 SM=255.255.255.0 DHCP=無効」となっています。推奨品を使用した場合には、パソコン及び本製品の IP アドレス設定を変更することなく、本製品と通信してその他の必要な設定が行えます。

推奨品以外のブロードバンドルータのデフォルト IP アドレス及び DHCP の提供 IP アドレス範囲にも依りますが、下記に本製品及びパソコンの IP アドレス設定を変更する必要がある例を挙げ、変更方法の概要を記します。

- 2 .winipcfg/ipconfig で確認した結果が、IP=192.168.0.\*(\* は、DHCP により取得した任意の値)、SM=255.255.255.255.0 GW=192.168.0.1 であったとします。この場合、SM の設定から、パソコン「IP=192.168.0.\*」と本製品「IP=192.168.1.9」の間でTCP/IP通信を行うことができません。このような場合は、パソコンの TCP/IP 設定で、DHCP を無効(固定 IP アドレスを使用)にし、IP=192.168.1.\*(\*は、0、9、255 以外の値)に設定してください。
- 3 . 次に、本製品の IP 及び GW を変更してください。この例の場合は、IP=192.168.0.9 (但し、この値は使用しているブロードパンドルータが DHCP で提供する IP アドレスの範囲には含まれていない値であることを前提とします。) GW=192.168.0.1 のように変更することになります。本製品の変更方法については、「4 本体詳細設定(応用)」を参照してください。ブロードパンドルータが DHCP で提供する IP アドレス範囲につきましては、ブロードパンドルータのマニュアルなどを参照してください。
- 4.次に変更したパソコンの設定を DHCP を有効に戻して、Windows98/Me の場合は、再起動してください。 NT4.0/2000/XP の場合は、「コマンドプロンプト」を起動し、「ipconfig /renew」を実行して、再度 IP アドレスを取得してください。これで、本製品とパソコンとプロードパンドルータ間の通信が行えますので、本製品に必要なその他の設定を別途実施してください。

# B パソコンに設定されている DNS 設定の確認方法

プライマリ / セカンダリの DNS サーバーの IP アドレスがどのようにパソコンで設定されているかは、下記の方法で確認できます。

#### 【Windows98/Me を使用している場合】


「スタート」「ファイル名を指定して実行」で、「winipcfg」と入力して「OK」をクリックしてください。「詳細」ボタンをクリックします。 "DNS サーバー"の項目を参照してください。

DNS サーバーが 2 つある場合は" DNS サーバー"項目の右側のボタンをクリックするともう 1 つの DNS サーバーの IP アドレスが表示されます。



#### 【WindowsNT4.0/2000/XP を使用している場合】

「コマンドプロンプト」を起動し、「ipconfig /all」と入 力して実行してください。「DNS Servers」の項目を参照し てください。



### C 工場出荷時設定への初期化

#### 【本体の工場出荷時設定への初期化方法】

- (1)本製品の電源が停止していることを確認して、コンパクトフラッシュカードを本製品から抜いてください。 なお、電源を停止する前に本体のCFランプ(黄)が消灯していることを確認してください。
- (2)本製品のテストスイッチを押した状態で本製品の電源 を投入してください。
- (3)約13秒間、テストスイッチを押し続けると本製品のランプが全点灯(Power-点灯、Status-点灯、CF-点灯)からPower(赤)のみの点灯にかわります。 これで、本体の設定値は工場出荷時設定に戻ったのでテストスイッチを離してください。

# 【本体の工場出荷時設定への初期化とコンパクトフラッシュカードのフォーマットを同時に行う方法】

- (1)本製品の電源が停止しており、コンパクトフラッシュカードが本製品に接続されていることを確認してください。
- (2)本製品のテストスイッチを押した状態で本製品の電源 を投入してください。
- (3)約13秒間、テストスイッチを押し続けると本製品のランプが全点灯(Power 点灯、Status 点灯、CF 点灯)からPower(赤)のみの点灯にかわります。

これで、本体の設定値は工場出荷時設定に戻り、コンパクトフラッシュカードはフォーマットされたのでテストスイッチを離してください。

÷π ++π /±

コンパクトフラッシュがフォーマットされると、コンパクトフラッシュ内のデータがすべて消去されますので十分注意してください。

#### ・工場出荷時設定一覧

1

項目	初期値
IP アドレス	192.168.1.9
サブネットマスク	255.255.255.0
ゲートウェイアドレス	192.168.1.1
DHCP 動作	無効
プライマリ DNS サーバ IP	255.255.255.255
セカンダリ DNS サーバ IP	255.255.255.255
DHIS ホスト ID	なし
ドメイン名	なし
公開暗号鍵 1~4	なし
DHIS サーバ IP アドレス	255.255.255.255
ブートディレイ	0
現在時刻の変更	0000/00/00(日付)
	00:00:00 (時間)
時刻更新方法	自動 (NTP)
タイムゾーン	大阪、札幌、東京
NTP サーバ	clock.nc.fukuoka-u.ac.jp
ユーザ名	CboX
パスワード	corega

### D 製品仕様

項目	仕様
ネットワークイン	Ethernet V.2(IEE802.3)
ターフェース	10BASE-T/100BASE-TX(自動切換)
外形寸法	124(W)x159(D)x41(H)[mm]
AC アダプタ	入力電源電圧: AC100[V](50/60Hz)
	出力電源電圧: DC5[V]
	電流容量:1.5[A]
本体電源部	入力電源電圧:DC5[V]
	最大消費電流:1.0[A]
重量	300[g] (AC アダプタを除く)
使用周囲温度	0~40[ ]
規格	VCCI クラス B

### **E 保証と修理について**

#### 保証について

本書に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みになり、本製品を正しくご使用ください。無条件で本製品を保証するということではありません。正しい使用方法で使用した場合のみ、保証の対象となります。また、物理的な破損などが見受けられる場合は、保証の対象外となりますので予めご了承ください。本製品の保証期間については、保証書に記載されている保証期間をご覧ください。

#### 修理について

故障と思われる現象が生じた場合は、先ず取扱説明書を参照して、設定や接続が正しく行われているかを確認してください。現象が改善されない場合は、巻末の「調査依頼書」をコピーしたものに必要事項をご記入の上、保証書を添付し、弊社サポートセンタ宛てに製品(付属品一式を含む)を送付ください。製品を送付する際は、以下の点にご注意ください。

- ・保証書に販売店の押印がない場合は、保証期間内であって も有償修理になる場合があります。
- ・弊社サポートセンターへ製品を送付する際の送付料金につきましては、お客様のご負担とさせていただきます。尚、 運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- ・宅配便などの送付状の控えが残る方法で送付願います。
- ・修理期間は、製品到着後、約 10 日程度(弊社営業日数) を予定しております。

#### 製品送付先

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 1-19-20 (株)コレガ corega サポートセンター宛

### F ユーザサポート

障害回避などのユーザサポートは、巻末の「調査依頼書」をコピーしたものに必要事項をご記入の上、下記の番号までFAX してください。できるだけ電話による直接の問い合わせは避けてください。FAX によって詳細な情報を送付していただくほうが、電話による問い合わせよりも遥かに早く問題を解決することができます。記入内容の詳細は、「調査依頼書の記入について」をご覧ください。

#### 調査依頼書の記入について

調査依頼書は、お客様のご使用環境で発生した様々な障害の 原因を突き止めるためにご記入いただくものです。障害を解 決するためにも以下の点に沿って、十分な情報をお知らせく ださい。記入用紙で書き切れない場合には、別途プリントア ウトなどを添付ください。

#### ハードウェアとソフトウェア

本製品上に貼られたラベルに記入されているシリアル番号 (S/N) 製品リビジョンコード (Rev)を調査依頼書に記入してください。

(例)

S/N 0047744990805087 Rev A1

ご使用になっているソフトウェアの種類 / パージョン ( Ver ) を記入してください。これらは、ドライバーディスクのラベル上に記入されています。

他社のプロードバンドルータをご使用の場合は、全てご記入 ください。

使用しているパソコンの機種とその環境も可能な限りご記 入ください。

#### お問い合わせ内容について

どのような症状が発生するのか、それはどのような状況で発生するのかをできる限り具体的に(再現できるように)記入してください。

エラーメッセージやエラーコードが表示される場合には、表示されるメッセージの内容をプリントアウトしたものなどを添付してください。

障害などが発生する場合には、本製品と併用されているユーティリティやアプリケーションの処理内容もご記入ください。

#### ネットワーク構成について

ネットワークとの接続状況や、使用されているネットワーク 機器がわかる簡単な図を添付してください。

他社の製品をご使用の場合は、メーカ名、機種名、バージョンなどをご記入ください。

#### 最新ファームウェアの入手方法

弊社は、改良のために予告なく、本製品のファームウェアの バージョンアップやパッチレベルアップを行うことがあり ます。最新のファームウェアは、弊社のホームページから入 手することができます。

Micorosoft Internet Explorer,Netscape Navigator などのWeb ブラウザーを使用して、次のアドレスにアクセスしてください。

http://www.corega.co.jp/

「ダウンロード」 「各種ドライバ」をクリックしてください。 ご希望のドライバをクリックしてください。

#### corega Net-News のご案内

「corega Net-News」は、株式会社コレガがお届けするメール配信サービスです。新製品情報やキャンペーン、ブレゼントなど耳よりな情報をお届けいたします。メール配信サービスをご希望のお客様は、coregaホームページでご登録ください。なお、メール配信サービスはどなたでもご登録いただけます。

#### おことわり

- ・本書は、株式会社コレガが作成したもので全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがあ りますがご了承ください。
- ・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります がご了承ください。
- ・本製品の内容またはその仕様により発生した損害について は、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

#### C2002 株式会社コレガ

corega は、株式会社コレガの登録商標です。

Windows,Windows98/Me/NT/2000/XP は、米国 Micorosoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。

# G CD-ROM 収録内の素材集について

付属 CD-ROM の 素材集 "フォルダ内にある画像素材の著作権、使用条件については Giggurat にあります。ご使用にあたっては同フォルダ内にある"フリー素材集 壁紙工房 Giggurat/Information.htm"(もしくは以下の URL を参照)の"著作権、使用条件について"をご一読し、同意の上で使用してください。

URL http://www.chaldea.ne.jp/atelier/index.shtml

2002年6月 Rev.A 初版

# 調査依頼書 (corega CboX)

年 月 日

一般事項		
1 . 会社名(個人名):		
部署名: ご連絡先住所:〒	フ リ ガ ナ : ご担当者:	
TEL:()	FAX:( )	
2 . 購入先:	購入年月日:	
購入担当者:	購入先 TEL : ( )	
 ハードウェアとネットワーク棒		
	  リアル番号、リピジョン、ファームウェアパージ	ョン
製品名: <b>corega CboX</b> ファームウェアパージョン Ver	S/NRev	
2 . 接続形態とご契約のインターネットサービ	スプロパイダー(ISP)名またはケーブルテレビ(C/	ATV)名
CATV	社内 L A N	
フレッツADSL	その他 (	)
ADSL事業者 ご契約のI	SP/CATV名(	)
3 . お問い合わせ内容	別紙あり 別紙なし	
設置中に起こっている障害	設置後運用中に起こっている障害	
4.ネットワーク構成図	別紙あり 別紙なし	
簡単なもので結構ですからご記入お願い	します。	

メモ

メモ

メモ



# 製品保証規定

この製品保証規定は、製品保証書に明記した期間内において、取り扱い説明書などにしたがった正常な使用をしていたにもかかわらず故障が発生した場合に、無償修理をお約束するものです。

- ・ハードウェア本体:製品保証書に記載の"保証期間"で無償保証とします。 (ただし、本規定の他の条項に準じます。)
- ・電源アダプタ:1年保証
- ・本体付属品(ユーティリティ CD など): 3ヶ月保証

保証期間内の無償修理は、故障製品を弊社までお送りいただき、修理完了品または代替品をお客様に返送することとします。表面の製品保証書に記載された「製品保証に関するお問合せ先」まで故障製品を送付してください。 送料はそれぞれ送付元負担とさせていただきます。

保証期間内であっても次の項目に該当する場合は、無償修理の適用外とさせていただきます。(ただし、無償修理の適用外であっても有料での修理または代替品への交換・サービスはご利用いただけます。)

- 1.使用上の誤り、または不当な修理や改造によって生じた故障および損傷
- 2.お買い上げ後の輸送、移動、落下などによって生じた故障および損傷
- 3.火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧な どの外部要因によって生じた故障および損傷
- 4 . 接続された他の装置が原因で生じた故障および損傷
- 5.車両、船舶などに搭載されたことによって生じた故障および損傷
- 6. 消耗品の交換(バックアップ電池など)
- 7.製品保証書の提示がない場合
- 8. 製品保証書の所定事項に記入がない場合、または字句を不当に書き換え られた場合

修理によって交換された代替品、不良部品の所有権は弊社に帰属するものと します。

製品保証規定は、本製品についてのみ無償修理をお約束するもので、本製品の故障または使用によるその他の損害については、弊社はその責を一切負わないものとします。

製品保証書は、日本国内のみで有効です。

製品保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してく ださい。



# 製品保証書(1年保証)

この製品保証は、株式会社コレガが定める製品保証規定 (裏面)に基づき、製品の無償修理をお約束するものです。

製品名 Corega Cook
シリアル番号 (S/N)
ご購入日
販売店様印

本保証書にお買い上げ販売店の記名及び押印がない場合は、有償扱いと なりますので予めご了承ください。

製品名、シリアル番号、ご購入日をご記入ください。

生ロク